



English

A: Push upward to open battery door, insert batteries as shown.

Pair your mouse with your device:

B: Pair with your Windows device. On the underside of the mouse, press and hold the Bluetooth® button for 3 seconds.

Blinking LED light indicates pairing mode.

Go to: Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth®. Select Designer Mouse > Press Pair. Follow manufacturers' instructions for other devices

Français

A: Appuyez vers le haut pour ouvrir le capot du compartiment des piles, puis insérez les piles comme illustré.

Couplez votre souris à votre appareil :

B: Effectuez le couplage à votre appareil Windows. Sur le dessous de la souris, appuyez sur le bouton Bluetooth® et maintenez-en l'enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant clignotant indique le mode de couplage.

Sélectionnez Paramètres > Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Bluetooth®. Sélectionnez Souris de designer > Appuyez sur Coupler. Suivez les instructions du fabricant pour les autres appareils.

Russian

A: Сдвиньте крышку аккумулятора вверх, вставьте батарейки как показано на схеме.

Соедините мышь с устройством:

B: Соедините мышь с устройством Windows. На нижней поверхности мыши нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth® в течение 3 секунд. Мигающий светодиодный индикатор означает, что режим соединения включен.

Перейдите в раздел Параметры > Изменить параметры ПК > ПК и устройства > Bluetooth®. Выберите «Designer mouse/дизайнерская мышь» > нажмите кнопку «Соединить». На других устройствах следуйте инструкциям изготовителя.

Italiano

A: Premere verso l'alto per aprire lo sportello del vano batteria. Inserire le batterie come indicato nella figura.

Assocare il mouse al dispositivo:

B: Associare il mouse al dispositivo Windows. Sul lato inferiore del mouse, tenere premuto il pulsante Bluetooth® per 3 secondi. La luce LED lampeggiante indica che la modalità di associazione è attiva.

Andare in: Impostazioni > Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth®. Selezionare Designer Mouse > Premere Associa. Per altri dispositivi, seguire le istruzioni dei rispettivi produttori.

Español

A: Empuja hacia arriba para abrir la puerta e introduce las pilas tal como se indica.

Conecta el ratón al dispositivo:

B: Conectalo al dispositivo Windows. En la cara inferior del ratón, mantén presionado el botón de Bluetooth® durante 3 segundos. La luz LED intermitente indica que está activo el modo de conexión.

Ve a: Configuración > Cambiar configuración de PC > PC y Dispositivos > Bluetooth®. Selecciona el ratón Designer Mouse > Presiona Conectar. Con otros dispositivos, sigue las instrucciones del fabricante.

Ελληνικά

A: Πιέστε προς τα πάνω για να ανοίξει το καπάκι για τις μπαταρίες, και τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην εικόνα.

Συνδέστε το ποντίκι με τη συσκευή σας:

B: Συνδέστε με το ποντίκι Windows. Στην κάτω πλευρά του ποντίκιού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth για 3 δευτερόλεπτα. Το φωτάκι LED αναβοσβήνει που σημαίνει ότι είναι σε διαδικασία αναζήτησης σύνδεσης. Πηγαίνετε στο: Ρυθμίσεις > Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή > Υπολογιστής και συσκευές > Bluetooth®. Επιλέξτε το Designer Mouse > Ζευξί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για άλλες συσκευές.

العربية
أ: ادفع لأعلى لفتح باب البطارية وأدخل البطاريات على النحو الموضح.

القران الموصول مع الجهاز:

B: اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة 3 ثوانٍ. يضيء ضوء LED الموضح إلى يمين الزر. - التغيير الإعدادات > تغيير إعدادات الكمبيوتر > الكمبيوتر والأجهزة > Bluetooth. حدد ماوس المصمم > اضغط على القران. اتبع تعليمات الجهة المصنعة للأجهزة الأخرى.

Nederlands

A: Duw de batterijklep omhoog om deze te openen en plaats de batterijen zoals wordt weergegeven.

Uw muis met het apparaat koppelen:

B: Breng de koppeling met uw Windows-apparaat tot stand. Houd de Bluetooth®-knop op de onderkant van de muis gedurende 3 seconden ingedrukt. Knipperend lampje geeft aan dat de koppelingsmodus actief is.

Ga naar: Instellingen > PC-instellingen wijzigen > PC en apparaten > Bluetooth®. Selecteer Designer Mouse > druk op Koppelen. Volg de instructies van de fabrikant voor andere apparaten.

Português

A: Abra a porta do compartimento das pilhas e introduza as pilhas conforme ilustrado.

Emparelhe o rato com o dispositivo:

B: Emparelhamento com o dispositivo Windows. Prima sem soltar o botão Bluetooth® localizado na parte inferior do rato durante 3 segundos. O LED pisca, indicando o modo de emparelhamento.

Aceda a: Definições > Alterar Definições do PC > PC e Dispositivos > Bluetooth®. Selecione Designer Mouse > Prima Emparelhar. Para outros dispositivos, siga as instruções do fabricante.

Ukrainian

A: Натиснути вгору, щоб відкрити акумуляторного відсіку, вставте акумулятори, як показано.

Пару миші з вашим пристроєм:

B: Пару з вашого пристрою Windows. На нижньому боці мишкою утримуйте натиснутою кнопку Bluetooth® протягом 3 секунд. Миготливий світлодіод вказує режим створення пари.

Перейти до: параметри > змінити налаштування ПК > ПК / пристроїв > Bluetooth®. Вибір дизайнера миші > натисніть пари. Дотримуйтеся інструкцій виробників комп'ютерів для інших пристроїв.

Čeština

A: Zatlačením nahoru otevřete kryt příhradky na baterie a vložte baterie podle obrázku.

Parování myši se zařízením:

B: Parování se zařízením se systémem Windows. Na spodní straně myši stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth® na tři sekundy. Blikající LED dioda indikuje přiblížení režimu párování.

Přejděte na: Nastavení > Změnit nastavení PC > PC a zařízení > Bluetooth®. Vyberte položku „Designer Mouse“ > stiskněte tlačítko pro párování. V případě jiných zařízení postupujte podle pokynů příslušného výrobce.