





English - EN


Français - FR

Deutsch - DE



Italiano - IT

Português - PT

Español - ES




Push upward to open battery door, insert batteries as shown.




### Pair your mouse with your Windows device:

A. On the underside of the mouse, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Mouse > Press Pair. Follow manufacturers' instructions for other devices.




Slide battery door to open  
Insert batteries in the same direction





### Pair your keyboard with your Windows device:

- A. On the side of the keyboard, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.
  - B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Keyboard > Press Pair, enter passkey at prompt
- Follow manufacturers' instructions for other devices.



Appuyez vers le haut pour ouvrir le cache du compartiment des piles, puis insérez les piles comme illustré.




### Couplez votre souris à votre appareil Windows :

A. Sur le dessous de la souris, appuyez sur le bouton de liaison et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant clignotant indique le mode de couplage.


B. Sélectionnez Paramètres > Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Bluetooth. Sélectionnez Designer Mouse > Cliquez sur Coupler.

Suivez les instructions du fabricant pour les autres appareils.



Faites glisser le cache du compartiment des piles pour l'ouvrir.

Insérez les piles dans la même direction.




### Couplez votre clavier à votre appareil Windows :



A. Sur le côté du clavier, appuyez sur le bouton de liaison et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant clignotant indique le mode de couplage.

B. Sélectionnez Paramètres > Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Bluetooth. Sélectionnez Designer Keyboard > Cliquez sur Coupler, puis entrez la clé d'accès puis entrez la clé d'accès quand elle vous sera demandée.

Suivez les instructions du fabricant pour les autres appareils.



Zum Öffnen das Batteriefach nach oben drücken,  
Batterien wie abgebildet einlegen.



### Maus mit dem Windows-Gerät koppeln:


A. Verbindungstaste an der Unterseite des Geräts 3 Sekunden lang drücken. Blinkende LED gibt Kopplungs-Modus an.

B. Gehen Sie zu: Einstellungen > PC-Einstellungen ändern > PC und Geräte > Bluetooth. Wählen Sie „Designer Mouse“ > drücken Sie Koppeln.

Für andere Geräte die Anweisungen des Herstellers befolgen.


Befolgen Sie für andere Geräte die Anweisungen des Herstellers.





Batteriefach aufschieben.  
Batterien in derselben Ausrichtung einlegen.

DE




### Tastatur mit dem Windows-Gerät koppeln:



A. Verbindungstaste an der Seite des Keyboards 3 Sekunden lang drücken. Blinkende LED gibt Kopplungs-Modus an.

B. Gehen Sie zu: Einstellungen > PC-Einstellungen ändern > PC und Geräte > Bluetooth. Wählen Sie „Designer Keyboard“ > drücken Sie Koppeln und geben Sie bei Aufforderung den Sicherheitsschlüssel ein.

Für andere Geräte die Anweisungen des Herstellers befolgen.  
Befolgen Sie für andere Geräte die Anweisungen des Herstellers.



Premere verso l'alto per aprire lo sportello del vano batteria. Inserire le batterie come indicato nella figura.




### Associare il mouse al dispositivo Windows:

A. Sul lato inferiore del mouse, tenere premuto il pulsante di associazione per 3 secondi. La luce LED lampeggiante indica che la modalità di associazione è attiva.


B. Andare in: Impostazioni > Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth. Selezionare Designer Mouse > Premere Associa.

Per altri dispositivi, seguire le istruzioni dei rispettivi produttori.



Scorrere lo sportello per aprire il vano batteria.  
Inserire le batterie nella stessa direzione.

IT




### Associare la tastiera al dispositivo Windows:



A. Sul lato inferiore della tastiera, tenere premuto il pulsante di associazione per 3 secondi. La luce LED lampeggiante indica che la modalità di associazione è attiva.

B. Andare in: Impostazioni > Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth. Selezionare Tastiera Designer > Premere Associa, quindi immettere la passkey quando richiesto.

Per altri dispositivi, seguire le istruzioni dei rispettivi produttori.



Abra a porta do compartimento das pilhas e introduza as pilhas conforme ilustrado.




### Emparelhe o rato com o dispositivo Windows:

A. Prima sem soltar o botão de emparelhamento localizado na parte inferior do rato durante 3 segundos. O LED pisca, indicando o modo de emparelhamento.


B. Aceda a: Definições > Alterar Definições do PC > PC e Dispositivos > Bluetooth. Selecione Designer Mouse > Prima Emparelhar.

Para outros dispositivos, siga as instruções do fabricante.



Faça deslizar a porta do compartimento das pilhas para a abrir.


Introduza as pilhas na mesma direção.





### Emparelhe o teclado com o dispositivo Windows:

A. Prima sem soltar o botão de emparelhamento localizado na parte lateral do teclado durante 3 segundos. O LED pisca, indicando o modo de emparelhamento.

B. Aceda a: Definições > Alterar Definições do PC > PC e Dispositivos > Bluetooth. Selecione Designer Keyboard > Prima Emparelhar e introduza a chave de acesso quando lhe for pedido. Para outros dispositivos, siga as instruções do fabricante.



Empuja hacia arriba para abrir la tapa e introduce las pilas tal como se indica.




### Conecta el ratón al dispositivo de Windows:


A. En la cara inferior del ratón, mantén presionado el botón de enlace durante 3 segundos. La luz LED intermitente indica que está activo el modo de conexión.

B. Ve a: Configuración > Cambiar configuración de PC > PC y Dispositivos > Bluetooth. Selecciona Designer Mouse > Presiona Conectar.

Para otros dispositivos, sigue las instrucciones de los fabricantes.



Desliza la tapa de las pilas para abrirla.  
Inserta las pilas en la misma dirección.



### Conecta el teclado al dispositivo de Windows:

A. En el lateral del teclado, mantén presionado el botón de enlace durante 3 segundos. La luz LED intermitente indica que está activo el modo de conexión.

B. Ve a: Configuración > Cambiar configuración de PC > PC y Dispositivos > Bluetooth. Selecciona Designer Keyboard > Presiona Conectar e introduce el código de acceso cuando se te solicite.

Para otros dispositivos, sigue las instrucciones de los fabricantes.



X19-82222-01