



Microsoft

English - EN


Nederlands - NL

Français - FR



Ελληνικά - EL

עברית - IW

Türkçe - TR




Push upward to open battery door, insert batteries as shown.




Pair your mouse with your Windows device:

A: On the underside of the mouse, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Mouse > Press Pair. Follow manufacturers' instructions for other devices.



Slide battery door to open
Insert batteries in the same direction




Pair your keyboard with your Windows device:



A: On the underside of the keyboard, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Keyboard > Press Pair, enter passkey at prompt.

Follow manufacturers' instructions for other devices.



Duw de batterijklep omhoog om deze te openen en plaats de batterijen zoals wordt weergegeven.




Uw muis met het Windows apparaat koppelen:


A. Houd de verbindingsknop op de onderkant van de muis gedurende 3 seconden ingedrukt. Knipperend lampje geeft aan dat de koppelingsmodus actief is.

B. Ga naar: Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Pc en apparaten > Bluetooth. Selecteer Designer Mouse > druk op Koppelen.

Volg de instructies van de fabrikant voor andere apparaten



Schuif de batterijklep om deze te openen
Plaats de batterijen in dezelfde richting




Uw toetsenbord met het Windows apparaat koppelen:



A. Houd de verbindingknop op de zijkant van het toetsenbord gedurende 3 seconden ingedrukt. Knipperend lampje geeft aan dat de koppelingsmodus actief is.

B. Ga naar: Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Pc en apparaten > Bluetooth. Selecteer Designer Keyboard > druk op Koppelen, voer uw wachtwoord in als daarom wordt gevraagd.

Volg de instructies van de fabrikant voor andere apparaten



Appuyez vers le haut pour ouvrir le cache du compartiment des piles, puis insérez les piles comme illustré.




Couplez votre souris à votre appareil Windows :

A. Sur le dessous de la souris, appuyez sur le bouton de liaison et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant clignotant indique le mode de couplage.


B. Sélectionnez Paramètres > Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Bluetooth. Sélectionnez Souris de designer > Appuyez sur Coupler.

Suivez les instructions du fabricant pour les autres appareils.



Faites glisser le cache du compartiment des piles pour l'ouvrir.

Insérez les piles dans la même direction.




Couplez votre clavier à votre appareil Windows :



A. Sur le côté du clavier, appuyez sur le bouton de liaison et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant clignotant indique le mode de couplage.

B. Sélectionnez Paramètres > Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Bluetooth. Sélectionnez Clavier de design > Appuyez sur Coupler, puis entrez la clé d'accès quand elle vous sera demandée.

Suivez les instructions du fabricant pour les autres appareils.




Πιέστε προς τα επάνω για να ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην εικόνα.



Πραγματοποιήστε ζεύξη ανάμεσα στο ποντίκι σας και τη συσκευή Windows:


A. Στην κάτω πλευρά του ποντικιού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει τη λειτουργία ζεύξης.

B. Μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή > Υπολογιστής και συσκευές > Bluetooth. Επιλέξτε Designer Mouse > Ζεύξη. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για άλλες συσκευές.



Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας για να την ανοίξετε
Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την ίδια κατεύθυνση


EL





Πραγματοποιήστε ζεύξη ανάμεσα στο πληκτρολόγιό σας και τη συσκευή Windows:

A. Στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει τη λειτουργία ζεύξης.

B. Μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή > Υπολογιστής και συσκευές > Bluetooth. Επιλέξτε Designer Keyboard > Ζεύξη και πληκτρολογήστε το κλειδί πρόσβασης όταν σας ζητηθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για άλλες συσκευές.



דחף כלפי מעלה כדי לפתוח את כיסוי תא הסוללות והכנס את הסוללות כפי שמוצג באיור.




התאמת העכבר למכשיר Windows:

A. בחלק התחתון של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההתאמה למשך 3 שניות. נורית LED מבהבת מציינת מצב התאמה.


B. עבור אל: הגדרות > שנה הגדרות מחשב > מחשב והתקנים <

Bluetooth. בחר Designer Mouse < ולחץ על 'התאם'.

עבור התקנים אחרים, בצע את הוראות היצרן.



החלק את כיסוי תא הסוללות למצב פתוח
הכנס את הסוללות באותו כיוון




IW

התאמת לוח המקשים להתקן Windows:



A. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההתאמה שנמצא בצד לוח המקשים למשך 3 שניות. נורית LED מהבהבת מציינת מצב התאמה.

B. עבור אל: הגדרות > שנה הגדרות מחשב > מחשב והתקנים < Bluetooth. בחר 'Designer Keyboard' < לחץ על 'התאם' והדן מפתח כשתתבקש.

עבור התקנים אחרים, בצע את הוראות היצרן.



Yukarı iterek pil kapağını açın ve pilleri
şekildeki gibi takın.




Farenizi Windows cihazınızla eşleştirin:


A. Farenin alt tarafındaki bağlama düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Eşleştirme moduna girildiğinde LED ışık yanıp söner.

B. Şuraya gidin: Ayarlar > Bilgisayar Ayarlarını Değiştir > Bilgisayar
ve Cihazlar > Bluetooth. Designer Mouse'u seçin ve Eşleştir'e
basın.

Diğer cihazlarda, üreticilerin talimatlarını izleyin.



Pil kapağını kaydırarak açın
Pilleri, aynı yönde olacak şekilde yerleştirin



Klavyenizi Windows cihazınızla eşleştirin:

- A. Klavyenin yan tarafındaki bağlama düğmesine 3 saniye basılı tutun. Eşleştirme moduna girildiğinde LED ışık yanıp söner.
 - B. Şuraya gidin: Ayarlar > Bilgisayar Ayarlarını Değiştir > Bilgisayar ve Cihazlar > Bluetooth. Designer Keyboard'u seçin ve Eşleştir'e basın, istendiğinde geçiş anahtarını girin.
- Diğer cihazlarda, üreticilerin talimatlarını izleyin.



X19-82226-01