






English - EN
العربية - AR
Hrvatski - HR
Čeština - CS
Magyar - HU
Polski - PL
Română - RO
Русский - RU
Slovenčina - SK
Slovenščina - SL
Українська - UK




Push upward to open battery door, insert batteries as shown.




Pair your mouse with your Windows device:

A: On the underside of the mouse, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Mouse > Press Pair. Follow manufacturers' instructions for other devices.



Slide battery door to open
Insert batteries in the same direction




Pair your keyboard with your Windows device:



A: On the underside of the keyboard, press and hold the binding button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

B. Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Select Designer Keyboard > Press Pair, enter passkey at prompt


Follow manufacturers' instructions for other devices.




ادفع لأعلى لفتح باب البطارية وأدخل البطاريات على النحو الموضح.




إقران الماوس مع جهاز يعمل بنظام التشغيل **Windows**:
 أعلى الجانب السفلي من الماوس، اضغط باستمرار على زر التوصيل لمدة 3
 ثوان. يشير ضوء LED الوامض إلى وضع الإقران.
 انتقل إلى: الإعدادات > تغيير إعدادات الكمبيوتر > الكمبيوتر والأجهزة >
 Bluetooth. حدد ماوس المصمم > اضغط على إقران.
 اتبع تعليمات الجهة المصنعة للأجهزة الأخرى.





قم بتحريك باب البطارية لفتحه.
أدخل البطاريات في الاتجاه نفسه.



إقران لوحة المفاتيح مع جهاز يعمل بنظام التشغيل **Windows**:
أعلى الجانب السفلي من لوحة المفاتيح، اضغط باستمرار على زر التوصيل
لمدة 3 ثوان. يشير ضوء LED الوامض إلى وضع الإقران.
انتقل إلى: الإعدادات > تغيير إعدادات الكمبيوتر > الكمبيوتر والأجهزة >
Bluetooth. حدد لوحة مفاتيح المصمم > اضغط على إقران، أدخل مفتاحًا
خاصًا عند المطالبة.
اتبع تعليمات الجهة المصنعة للأجهزة الأخرى.



Gurnite prema gore da biste otvorili vratašca baterije, a zatim umetnite baterije na način prikazan na slici.




Uparivanje miša s uređajem sa sustavom Windows:


A. na donjoj strani miša pritisnite i tri sekunde držite gumb za povezivanje. Treptanje LED žaruljice upućuje na to da je aktivan način rada za uparivanje.

B. Otvorite: Postavke > Promjena postavki PC-ja > PC i uređaji > Bluetooth. Odaberite Dizajnerski miš > pritisnite Upari.

Slijedite upute proizvođača za ostale uređaje.



Gurnite vratašca baterije da biste ih otvorili.
Umetnite baterije u istom smjeru.




Uparivanje tipkovnice s uređajem sa sustavom Windows:



A. Na donjoj strani tipkovnice pritisnite i tri sekunde držite gumb za povezivanje. Treptanje LED žaruljice upućuje na to da je aktivan način rada za uparivanje.

B. Otvorite: Postavke > Promjena postavki PC-ja > PC i uređaji > Bluetooth. Odaberite Dizajnerska tipkovnica > pritisnite Upari i unesite pristupni izraz kada se zatraži.

Slijedite upute proizvođača za ostale uređaje.



Zatlačením směrem nahoru otevřete dvířka prostoru pro baterie a vložte baterie dle obrázku.




Spárujte myš a zařízení se systémem Windows:

A. Na spodní straně myši stiskněte a podržte po dobu 3 sekund párovací tlačítko. Blikající LED dioda označuje režim párování.

B. Přejděte na položku: Nastavení > Změnit nastavení PC > PC a zařízení > Bluetooth. Vyberte možnost Designer Mouse > Stiskněte Párovat.


U ostatních zařízení postupujte dle pokynů výrobce.



CS

Posuňte dvířka prostoru pro baterie do otevřené polohy.

Vložte baterie ve stejném směru.




Spárujte klávesnici a zařízení se systémem Windows:



A. Na boku klávesnice stiskněte a podržte po dobu 3 sekund párovací tlačítko. Blikající LED dioda označuje režim párování.

B. Přejděte na položku: Nastavení > Změnit nastavení PC > PC a zařízení > Bluetooth. Vyberte položku Designer Keyboard > Stiskněte Párovat a po zobrazení výzvy zadejte přístupový klíč.

U ostatních zařízení postupujte dle pokynů výrobce.



Más eszközök esetében kövesse a gyártó útmutatását.




Az egér párosítása Windows-eszközzel:

A. Nyomja le az egér alján található párosítási gombot 3 másodpercre. A LED jelzőfény villogása jelzi a párosítási üzemmódot.


B. Válassza a Beállítások > Gépház > Gép és eszközök > Bluetooth lehetőséget. Jelölje ki a Designer Mouse eszközt, és nyomja meg a Párosítás gombot.

Más eszközök esetében kövesse a gyártó útmutatását.



Nyissa ki az elemrekeszt a fedél eltolásával.
Helyezze be az elemeket azonos állásban.

HU




A billentyűzet párosítása Windows-eszközzel:



A. Nyomja le a billentyűzet oldalán található párosítási gombot 3 másodpercre. A LED jelzőfény villogása jelzi a párosítási üzemmódot.

B. Válassza a Beállítások > Gépház > Gép és eszközök > Bluetooth lehetőséget. Jelölje ki a Designer Keyboard eszközt, nyomja meg a Párosítás gombot, és adja meg a hozzáférési kulcsot a megjelenő panelen.

Más eszközök esetében kövesse a gyártó útmutatását.




Naciśnij do góry, by otworzyć pokrywę baterii. Włóż baterie jak pokazano.




Połącz mysz z urządzeniem z Windows:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk łączenia na spodzie myszy. Migająca dioda LED wskazuje tryb parowania.
- Wybierz opcje: Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Komputer i urządzenia > Bluetooth. Wybierz opcję Designer Mouse > naciśnij Paruj.

W przypadku innych urządzeń postępuj zgodnie z instrukcjami ich producenta.




Przesuń pokrywę baterii, by ją otworzyć.
Włóż baterie, zachowując biegunowość.





Połącz klawiaturę z urządzeniem z Windows:

- A. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk łączenia z boku klawiatury. Migająca dioda LED wskazuje tryb parowania.
- B. Wybierz opcje: Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Komputer i urządzenia > Bluetooth. Wybierz opcję Designer Keyboard > naciśnij Paruj, po wyświetleniu monitu wpisz kod. W przypadku innych urządzeń postępuj zgodnie z instrukcjami ich producenta.



Împingeți în sus pentru a deschide compartimentul pentru baterii și introduceți bateriile așa cum este indicat.




Asociați mouse-ul cu dispozitivul Windows:

A. Țineți apăsat timp de 3 secunde butonul de asociere de pe partea inferioară a mouse-ului. Aprinderea intermitentă a LED-ului indică modul de asociere.


B. Accesați: Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Selectați Designer Mouse > Press Pair.

Urmați instrucțiunile producătorilor pentru alte dispozitive.



Glisați capacul compartimentului pentru baterii pentru a-l deschide.

Introduceți bateriile cu aceeași orientare.




Asociați tastatura cu dispozitivul Windows:



A. Țineți apăsat timp de 3 secunde butonul de asociere de pe partea laterală a tastaturii. Aprinderea intermitentă a LED-ului indică modul de asociere.

B. Accesați: Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth. Selectați Designer Keyboard > Press Pair și introduceți codul de acces atunci când vi se solicită.

Urmați instrucțiunile producătorilor pentru alte dispozitive.



Сдвиньте крышку аккумулятора вверх, вставьте батарейки как показано на схеме.




Соедините мышь с устройством Windows.


А. На нижней поверхности мыши нажмите и удерживайте кнопку привязки в течение 3 секунд. Мигающий светодиодный индикатор означает, что режим соединения включен.

В. Перейдите в раздел Параметры > Изменить параметры ПК > ПК и устройства > Bluetooth. Выберите «Designer mouse/ дизайнерская мышь» > нажмите кнопку «Соединить».

На других устройствах следуйте инструкциям изготовителей.



Сдвиньте крышку крышку аккумулятора.
Вставьте аккумуляторы таким же образом.




Соедините клавиатуру с устройством Windows.



А. На нижней поверхности мыши нажмите и удерживайте кнопку привязки в течение 3 секунд. Мигающий светодиодный индикатор означает, что режим соединения включен.

В. Перейдите в раздел Параметры > Изменить параметры ПК > ПК и устройства > Bluetooth. Выберите «Designer keyboard/дизайнерская клавиатура» > нажмите кнопку «Соединить», при запросе введите ключ доступа.

На других устройствах следуйте инструкциям изготовителей.



Dvierka na batérie otvorte zatlačením nahor a vložte batérie podľa obrázka.




Spárujte myš so svojim zariadením so systémom Windows:


A. Na spodnej strane myši stlačte a podržte spájajúce tlačidlo na 3 sekundy. Blikajúca kontrolka LED naznačuje režim párovania.

B. Prejdite do ponuky: Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > Počítač a zariadenia > Bluetooth. Vyberte položku Designer Mouse > stlačte Párovať.

Postupujte podľa pokynov výrobcu pre ďalšie zariadenia.



Dvierka na batérie otvorte posunutím.
Vložte batérie v rovnakom smere.




Spárujte klávesnicu so svojím zariadením so systémom Windows:



A. Na bočnej strane klávesnice stlačte a podržte spájajúce tlačidlo na 3 sekundy. Blikajúca kontrolka LED naznačuje režim párovania.

B. Prejdite do ponuky: Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > Počítač a zariadenia > Bluetooth. Vyberte položku Designer Keyboard > stlačte Párovať a na vyzvanie zadajte prístupový kľúč.

Postupujte podľa pokynov výrobcu pre ďalšie zariadenia.



Potisnite navzgor, da odprete vratca za baterijo, nato pa vstavite baterije, kot je prikazano.




Vzpostavite povezavo med miško in napravo Windows:


A. Na spodnji strani miške pritisnite gumb za vzpostavljanje povezave in ga pridržite za 3 sekunde. Utripajoča lučka LED označuje, da je naprava v načinu za vzpostavljanje povezave.

B. Premaknite se v razdelek: Nastavitve > Spreminjanje nastavitvev računalnika > Računalnik in naprave > Bluetooth. Izberite možnost Designer Mouse > pritisnite Vzpostavi povezavo.

Za druge naprave upoštevajte navodila proizvajalca.




Potisnite vratca za baterije, da se odprejo.
Vstavite baterije tako, da so položene v isti smeri.





Vzpostavite povezavo med tipkovnico in napravo Windows:

- A. Na spodnji strani tipkovnice pritisnite gumb za vzpostavljanje povezave in ga pridržite za 3 sekunde.
- B. Premaknite se v razdelek: Nastavitve > Spreminjanje nastavitev računalnika > Računalnik in naprave > Bluetooth. Izberite možnost Designer Keyboard > Pritisnite Vzpostavi povezavo, pri pozivu pa vnesite geslo.

Za druge naprave upoštevajte navodila proizvajalca.



Потягніть угору, щоб відкрити кришку батарейного відсіку, і вставте батареї, як показано.




Щоб створити пару між мишею та пристроєм Windows, виконайте наведені нижче дії.


А. На зворотному боці миші натисніть і утримуйте кнопку зв'язування протягом 3 секунд. Миготіння світлодіодного індикатора вказує на перехід у режим створення пари.

В. Послідовно перейдіть: «Настройки» > «Змінити настройки ПК» > «ПК та пристрої» > «Bluetooth». Виберіть «Миша Designer» > «Натисніть «Створити пару»».

Щоб створити пару з іншими пристроями, дотримуйтесь інструкцій їхніх виробників.



Посуňte кришку батарейного відсіку, щоб відкрити його.
Вставте батареї в однаковому напрямку.



Щоб створити пару між клавіатурою та пристроєм Windows, виконайте наведені нижче дії.

А. Збоку клавіатури натисніть і утримуйте кнопку зв'язування протягом 3 секунд. Миготіння світлодіодного індикатора вказує на перехід у режим створення пари.

В. Послідовно перейдіть: «Настройки» > «Змінити настройки ПК» > «ПК та пристрої» > «Bluetooth». Виберіть «Клавіатура Designer» > «Натисніть «Створити пару»» та введіть код доступу, коли з'явиться повідомлення із запитом.

Щоб створити пару з іншими пристроями, дотримуйтесь інструкцій їхніх виробників.



X19-82221-01