



English

A: Push upward to open battery door, insert batteries as shown.

Pair your mouse with your device:

B: Pair with your Windows device. On the underside of the mouse, press and hold the Bluetooth® button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

Go to: Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth®. Select Designer Mouse > Press Pair. Follow manufacturer's instructions for other devices

Deutsch

A: Zum Öffnen des Batteriefachs nach oben drücken, Batterien wie abgebildet einlegen.

Koppeln Ihrer Maus mit Ihrem Gerät.

B: Maus mit dem Windows-Gerät koppeln, Bluetooth®-Taste an der Unterseite des Geräts 3 Sekunden lang drücken. Blinkende LED gibt Kopplungs-Modus an.

Gehen Sie zu: Einstellungen > PC-Einstellungen ändern > PC und Geräte > Bluetooth®. Wählen Sie „Designer Mouse“ > drücken Sie „Koppeln“. Befolgen Sie für andere Geräte die Anweisungen des Herstellers.

Dansk

A: Skub opad for at åbne batteridækslet, og isæt batterierne som vist.

Par din mus med din enhed:

B: Par med din Windows-enhed. Hold Bluetooth®-knappen på musens underside nede i 3 sekunder. Et blinkende LED-lys indikerer parningsindstilling.

Gå til: Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Bluetooth®. Vælg Designer Mouse > Tryk på Par. Følg producentens anvisninger for andre enheder

Türkçe

A: Yukarı iterek pil kapağını açın ve pilleri şekildeki gibi takın.

Fareniç cihazınızla eşleştirin:

B: Windows cihazınızla eşleştirin. Farenin alt tarafındaki Bluetooth® düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Eşleştirme moduna girildiğinde LED ışık yanıp söner.

Şuraya gidin: Ayarlar > Bilgisayar Ayarlarını Değiştir > Bilgisayar ve Cihazlar > Bluetooth®. Designer Mouse'u seçin ve Eşleştir'e basın. Diğer cihazlarda, üreticinin talimatlarını izleyin

Polski

A: Naciśnij dół góry, by otworzyć pokrywę baterii. Włóż baterie jak pokazano.

Sparuj mysz z urządzeniem:

B: Sparuj mysz z urządzeniem Windows. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Bluetooth® na spodzie myszy. Migająca dioda LED wskazuje tryb parowania.

Wybierz opcję: Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Komputer i urządzenia > Bluetooth®. Wybierz opcję Designer Mouse > naciśnij Paruj. W przypadku innych urządzeń postępuj zgodnie z instrukcjami ich producentów.

Română

A: Împingeți în sus pentru a deschide compartimentul pentru baterii și introduceți bateriile așa cum este indicat.

Asociați cu dispozitivul:

B: Asociați cu dispozitivul Windows. Țineți apăsat timp de 3 secunde butonul Bluetooth® de pe partea inferioară a mouse-ului. Aprinderea intermitentă a LED-ului indică modul de asociere.

Accesați: Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth®. Selectați Designer Mouse > Apăsați Pair. Urmați instrucțiunile producătorilor pentru alte dispozitive

עברית

A: דחף כלפי מעלה כדי לפתוח את דלת הסוללה והכנס את הסוללות כפי שמוצג באיור.

התאמת המכשיר לרתוק:

B: התאמה עם רתוק Windows. בחלק התחתון של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן Bluetooth® למשך 3 שניות.

עבור אל: הגדרות > שנה הגדרות > מחשב והתקנים < Bluetooth®. בחר Designer Mouse > ו לחץ על 'התאם'. עבור התקנים אחרים, בצע את הוראות היצרן.

Norsk

A: Skyv oppover for å åpne batterilucken, og sett inn batteriene som vist.

Par musen med enheten:

B: Par med Windows-enheten. Trykk og hold nede Bluetooth®-knappen under musen i tre sekunder. Et blinkende LED-lys angir paringsmodus.

Gå til: Innstillinger > Endre PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth®. Velg Designer Mouse, og trykk Par. Følg produsentens instruksjoner for andre enheter.

Suomi

A: Avaa paristolokeron kansi työntämällä ylöspäin. Aseta paristolot sisään kuvan mukaisesti.

Muodosta laitepari hiiren ja laitteen välillä:

B: Muodosta laitepari Windows-laiteen kanssa. Paina hiiren alapinnassa olevaa Bluetooth®-painiketta 3 sekuntia. LED-valo vilkkuu pariliitostilan merkiksi.

Siirry kohtaan: Asetukset > Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Bluetooth®. Valitse Designer-hiiri > Muodosta laitepari. Noudata muiden laitteiden kanssa valmistajan ohjeita.

Svenska:

A: Öppna batteriluckan genom att trycka uppåt och sätt i batterierna enligt anvisningarna.

Parkoppla musen med din enhet:

B: Parkoppla med din Windows-enhet: Tryck på och håll in Bluetooth®-knappen på musens undersida i tre sekunder. En blinkande lysdiod indikerar parkopplingsläge.

Gå till: Inställningar > Andra datorinställningar > Dator och enheter > Bluetooth®. Välj designermus > Tryck på Parkoppla. För andra enheter ska tillverkarens anvisningar följas.

Magyar

A: Felfelé nyomva nyissa ki az elemrekesz fedelét, és helyezze be az elemeket a képnék megfelelően.

Az egér párosítása az eszközzel:

B: Párosítsa az egeret Windows-eszközzel. Nyomja le az egér alján található Bluetooth® gombot 3 másodpercre. A LED jelzőfény villogása jelzi a párosítási üzemmódot.

Válassza a Beállítások > Gépház > Gép és eszközök > Bluetooth® lehetőséget. Jelölje ki a Designer Mouse eszközt, és nyomja meg a Párosítás gombot. Más eszközök esetében kövesse a gyártó útmutatását.