



## English

A: Push upward to open battery door, insert batteries as shown.

### Pair your mouse with your device:

B: Pair with your Windows device. On the underside of the mouse, press and hold the Bluetooth® button for 3 seconds. Blinking LED light indicates pairing mode.

Go to : Settings > Change PC Settings > PC and Devices > Bluetooth®. Select Designer Mouse > Press Pair.

Follow manufacturers' instructions for other devices.

## 简体中文

A: 向上推开电池仓门，插入电池，如图所示。

### 使您的鼠标与设备配对：

B: 与您的 Windows 设备配对。在鼠标外部，按下 Bluetooth® 按钮并保持 3 秒。LED 指示灯闪烁表示配对模式。

进入：设置 > 更改 PC 设置 > PC 和设备 > Bluetooth®。选择 Designer Mouse (设计师鼠标) > 点击“配对”。

按照制造商的说明操作其他设备。

## 한국어

A: 그림과 같이 배터리 도어를 위로 밀어 열고 배터리를 넣습니다.

### 마우스를 사용 기기와 페어링합니다:

B: Windows 장치와 페어링합니다. 마우스 밑바닥에 있는 Bluetooth® 단추를 3초간 누릅니다. LED 표시등이 깜박이면 페어링 모드를 나타냅니다.

다음으로 이동합니다. 설정 > PC 설정 변경 > PC 및 기기 > Bluetooth®. 디자이너 마우스 선택 > 페어링 누르기를 수행합니다.

다른 기기는 제조업체의 지침을 따릅니다.

## 繁體中文

A: 向上推即可打開電池蓋，並按圖示插入電池。

### 將滑鼠與裝置配對：

B: 與 Windows 裝置配對。在滑鼠的下方，將藍牙按鈕按住不放 3 秒。LED 燈閃爍即代表已進入配對模式。

前往：設定 > 更改個人電腦設定 > 個人電腦與裝置 > Bluetooth®。選擇設計師滑鼠 > 點擊配對。

其他裝置請參照製造商說明。

## ไทย

A: ดันขึ้นเพื่อเปิดฝาที่ใส่แบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ตามภาพ

### จับคู่เมาส์กับอุปกรณ์ของคุณ:

B: จับคู่กับอุปกรณ์ Windows ของคุณ ที่ด้านล่างของเมาส์ กดปุ่ม Bluetooth® ค้างไว้นาน 3 วินาที ไฟ LED กระพริบระบุโหมดการจับคู่

ไปที่: การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > Bluetooth® เลือกเมาส์นักออกแบบ (Designer Mouse) > กดปุ่มจับคู่ (Pair)

ปฏิบัติตามคำแนะนำจากคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

## हिन्दी

A: बैटरी दबाव खोलने के लिए ऊपर की ओर धक्का दें, दिखाए गए तरीके से बैटरियाँ डालें।  
अपने डिवाइस के साथ अपने माउस की जोड़ी बनाएँ।

B: अपने Windows उपकरण के साथ जोड़ी बनाएँ। माउस के निचले हिस्से में, Bluetooth® बटन को 3 सेकंड के लिए दबाएँ और थामे रहें। टिमटिमाता LED प्रकाश युग्मन मोड सूचित करता है।

यहाँ जाएँ: सेटिंग > पीसी सेटिंग बदलें > पीसी और डिवाइस > Bluetooth® डिजाइनर माउस का चयन करें > जोड़ी दबाएँ।

अन्य उपकरणों के लिए निर्माताओं के निर्देशों का पालन करें।